

使用前に必ず取扱説明書をお読みください。


TONE

DLK04

暗証番号設定方法

※購入時は、0000にセットしてあります。

- ①.暗証番号を合わせてください。
【購入時は、0000に設定されています】
- ②.ツルを引き上げて180°回転させてください。
- ③.②の状態からツルを下げてください。
- ④.③の状態でダイヤルをお好みの暗証番号に合わせてください。
- ⑤.ツルを戻せば合わせた番号にセットされます。
- ⑥.セットした番号以外のダイヤルに回せばカギがかかります。



- ⑤.ツルを戻せば合わせた番号にセットされます。
- ⑥.セットした番号以外のダイヤルに回せばカギがかかります。

